Starfrit

balance

Balance électronique

Mode d'emploi

Pile

Une pile 3V au lithium (CR2032).
Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en dessous de la pile.

Changer la pile



❶ *Ouvrir le boîtier de la pile situé à l'arrière de la balance.*

❷ *Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu tel qu'illustré sur l'image ci-joint.*



❸ *Installer la nouvelle pile en déposant un côté de celle-ci sur le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse plus bouger.*

-Ne pas jeter les piles au feu, il y a un risque d'explosion ou d'écoulement.
-Ne pas mélanger les piles neuves et les anciennes.
-Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables.
-Veuillez jeter les piles selon les règlements municipaux.

Mise hors tension automatique



Lorsque vous descendez de la balance, celle-ci se met automatiquement hors tension. La mise hors tension automatique se produit également lorsque le poids affiché sur l'écran prévu à cet effet est stable durant approximativement 8 secondes.

Mode d'emploi

Étape 1
Déposer la balance sur une surface dure et plane.
Éviter les tapis ou les surfaces souples.

Étape 2
Monter doucement sur la balance. À ce moment, la balance sera automatiquement mise en marche. Tenez-vous de manière à ce que votre poids soit réparti uniformément et ce, sans bouger. Maintenir cette position jusqu'à ce que les chiffres affichés sur l'écran prévu à cet effet ne clignotent plus.

Convertir les unités de mesure

La balance offre le système de mesure métrique (kg) et impérial (lb). L´interrupteur de l'unité de mesure est situé dans le boîtier de la pile, à l'arrière de la balance. Vous pouvez choisir l'unité de mesure qui vous convient comme suit :



Étape 1
Ouvrir le boîtier de la pile.

Étape 2
Bouger de gauche à droite l'interrupteur et arrêter votre choix sur l'une des unités de mesures suivantes : kg-lb.

Indication de surcharge



La balance est surchargée.
Veuillez descendre pour ne pas l'endommager.
La capacité maximale est de 330 lb / 150 kg.

Indication de pile faible

La pile est faible. Veuillez la remplacer.

Erreur de lecture



Si l'écran affiche «E» lorsque vous descendez de la balance, cela signifie qu'il y a eu une erreur lors de la lecture de votre poids. Veuillez recommencer.

IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095

Conseils d'utilisation et d'entretien

1. *La plate-forme en verre peut être glissante si elle est mouillée.*
2. *Demeurer debout durant toute la durée du processus.*
3. *NE PAS frapper, secouer ou échapper la balance.*
4. *Traiter la balance avec précaution, il s´agit d´un instrument fragile.*
5. *Nettoyer la balance avec un linge humide. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.*
6. *Garder la balance dans un endroit frais et sec.*
7. *Toujours maintenir la balance dans une position horizontale.*
8. *Si la tentative de se peser échoue, vérifier la pile afin qu´elle soit bien installée et toujours fonctionnelle. Au besoin, remplacer la pile.*
9. *Si un message d'erreur apparaît sur l´écran ou que la balance ne se met pas hors tension pour un long moment, retirer la pile, attendre 3 secondes et réinstaller la. Si le problème persiste, communiquer avec le marchand.*
10. *NE PAS utiliser à des fins commerciales.*

www.facebook.com/starfrit